

DATENBLATT

Bannerdisplay „Aero“ inklusive Digitaldruck + Tasche

Artikelnummer: WBRD0020



Technische Daten



Dateivorbereitung:

Ihre Druckdatei sollte im Endformat mit der Auflösung 96 - 150 dpi; oder aber im Maßstab 1 : 2 und Auflösung 300 dpi, angelegt sein. Bitte ohne Druckmarken (Beschnitt- und Schnittmarken, Passkreuze etc.) anlegen. Die Datei sollte keine Alphakanäle, Beschneidungspfade oder andere Masken enthalten. Alle Schriften müssen entweder eingebettet oder in Pfade (Kurven) umgewandelt sein. Nach Möglichkeit sollte Ihr Logo als Vektor eingebettet sein.

Dateiformate:

Nach Möglichkeit Vektordaten: .eps, .ai, .pdf, oder Bilddaten mit Mindestauflösung (s.o.)
.tiff, .jpg, .jpeg, .psd (eine Ebene)

*Hinweis zu PDF-Daten

Bei der Erstellung oder Übermittlung von PDF-Daten können Daten beschädigt, fehlend oder verändert ausgegeben werden. Schriften können falsch angezeigt werden oder fehlen. Zur Vermeidung von Problemen können Sie uns zur Vorschau Ihres Originaldokuments eine Bilddatei (.jpg) als Ansicht mitschicken.

Produktdaten

GRÖÖE	GEWICHT	DRUCKMAÖ
S	65 kg	3 Stück je 99 x 204cm
M	66 kg	2 Seiten 99 x 204cm, Mitte: 149 x 204cm
L	67 kg	3 Stück je 149 x 204cm
XL	68 kg	3 Stück je 199 x 204cm

MATERIAL: PVC Planenmaterial 500g/m², B1 (Brandschutz), fertig eingespannt in das Rolldisplay

MATERIAL GERÜST: Aluminium, silber eloxiert, Teleskopstangen

ZUBEHÖR: 11 x Transporttasche

EINSATZGEBIET: Innenbereich

Standskizze

siehe Seite 2

Farbeinstellungen:

Ihre Druckdaten müssen im CMYK-Modus angelegt sein. Alle Daten mit RGB-Farben werden nach CMYK (FOGRA27) übersetzt, wobei wir dabei keine Garantie für Farbabweichungen geben können. Sonderfarben und Volltonfarben (Pantone, HKS) werden im Digitaldruck nur simuliert gedruckt.

Proof

Farbanpassungen sind in der Druckvorbereitung nicht mehr möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine wichtige Rolle hat, können wir Ihnen vor dem Druck der Auflage einen Proof zur Farbkontrolle anbieten. Die Datei dafür können Sie zum Beispiel mit mehreren verschiedenen Varianten eines Farbtons anlegen. Diese Datei drucken wir Ihnen farbverbindlich auf dem von Ihnen bestellten Material aus. Anhand dessen können Sie dann vergleichen, ob Sie Ihre Druckdatei noch anpassen müssten um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Bugaga Werbeagentur e. K.
Kurt-A.-Körber-Chaussee 5
D-21033 Hamburg

www.promobedarf.de

Tel.: 040 / 38 63 12 40
Fax: 040 / 38 63 12 39
info@promobedarf.de

STANDSKIZZE

Bannerdisplay „Aero“ Größe S inklusive Digitaldruck + Tasche

Artikelnummer: WBRD0020



Maßstab 1:10



WICHTIG: Legen Sie bitte die Daten ohne Beschnitt, Schnitt- und Passermarken an.

 Schnitt  Sicherheitsabstand  Druckdaten: 3 Teile je 99 x 204 cm

Bugaga Werbeagentur e. K.
Kurt-A.-Körper-Chaussee 5
D-21033 Hamburg

www.promobedarf.de

Tel.: 040 / 38 63 12 40
Fax: 040 / 38 63 12 39
info@promobedarf.de

STANDSKIZZE

Bannerdisplay „Aero“ Größe M inklusive Digitaldruck + Tasche

Artikelnummer: WBRD0020



Maßstab 1:10



WICHTIG: Legen Sie bitte die Daten ohne Beschnitt, Schnitt- und Passermarken an.



Schnitt



Sicherheitsabstand




Druckdaten: 2 Seiten 99 x 204cm, Mitte: 149 x 204cm

Bugaga Werbeagentur e. K.
Kurt-A.-Körper-Chaussee 5
D-21033 Hamburg

www.promobedarf.de

Tel.: 040 / 38 63 12 40
Fax: 040 / 38 63 12 39
info@promobedarf.de

Maßstab 1:10



WICHTIG: Legen Sie bitte die Daten ohne Beschnitt, Schnitt- und Passermarken an.

 Schnitt

 Sicherheitsabstand

 Druckdaten: 3 Teile je 149 x 204cm

Maßstab 1:10



WICHTIG: Legen Sie bitte die Daten ohne Beschnitt, Schnitt- und Passermarken an.



Schnitt



Sicherheitsabstand



Druckdaten: 3 Teile je 199 x 204cm

AUFBAUANLEITUNG

Bannerdisplay „Aero“ inklusive Digitaldruck + Tasche

Artikelnummer: WBRD0020



Das Set besteht aus:
2 Seitenteile je 99x204cm,
1 Mittelteil 149x204cm,
4 Teleskopstangen, 4 Fußplatten,
12 Aufhängehaken, 3 Imbuschlüssel



1 Schrauben Sie die Muttern an der Basis der Stangen ab.



2 Befestigen Sie die Teleskopstange am Fuß mit Hilfe der Mutter. Wiederholen Sie dies für die übrigen Stangen.



3 Befestigen Sie die Aufhängehaken an den Teleskopstangen. Wenn Sie die Grafiken mit einem Winkel von 90° aufstellen möchten, empfiehlt es sich, den Aufhänger an der Basis der Stange zu befestigen bevor die Fußplatte angebracht wird.



4 Drücken Sie den Knopf im unteren Bereich der Stange und fahren Sie diese zur gewünschten Höhe aus, bis der Knopf oben wieder erscheint.



5 Hängen Sie das Banner oben an die Teleskopstange. Bringen Sie dazu den Haken am Ende des Banners an der vorgesehenen Halterung an der Stange an. Wiederholen Sie dies für das andere Ende des Banners.



6 Ziehen Sie die Banner herunter.



7 Bringen Sie das untere Ende des Banners mit Hilfe der Haken an der Stange an. Wiederholen Sie dies auch auf der anderen Seite.



8 Schieben Sie die optionalen Spotlights auf die Halterung oben auf der Teleskopstange. Die Spotlights können nur auf zwei Stangen des Sets angebracht werden.

Bugaga Werbeagentur e. K.
Kurt-A.-Körber-Chaussee 5
D-21033 Hamburg

www.promobedarf.de

Tel.: 040 / 38 63 12 40
Fax: 040 / 38 63 12 39
info@promobedarf.de